



راه اندازی اولیه



Lenovo ThinkBook14 Gen 2 / Lenovo ThinkBook15 Gen 2

۱ - میکروفن ۲ - دوربین

۳ - دوربین شیبیگر ۴ - نور دوربین

۵ - صفحه نمایش

۶ - قدرت / اثر انگشت خواننده نور

۷ - دکمه پاور هوشمند

۸ - مینی شکاف قفل امنیتی

۹ - اتصال قدرت ۱۰ - نور شارژ

۱۱ - اتصال یو اس اس ۱۲ - اسلات کارت SD

۱۳ - کیبرد ۱۴ - صفحه کلید عددی

۱۵ - پورت USB مخفی (USB 2.0 اتصال دهنده نوع A) ۱۶ - پد لمسی ۱۷ - بلندگو

۱۸ - نشانگر قدرت ۱۹ - نشانگر وضعیت درایو ذخیره سازی ۲۰ - سوراخ دکمه نانو ۲۱ - جک صوتی ترکیبی

۲۲ - رابط USB - CTM (نسل ۲ USB 3.1) / کانکتور برق ۲۳ - رابط USB - CTM (USB 3.1) نسل ۱

۲۴ - USB (نسل ۱) رابط (همیشه روشن)

۲۵ - کانکتور HTMITM

۲۶ - کانکتور اترنت

۲۷ - آنتن های بی سیم

